



## Bediening: Weergave




| Naam                 | Functie                       |
|----------------------|-------------------------------|
| A: Hoofdscherm       | Weergave informatie           |
| B: Menu              | Openen/sluiten hoofdmenu      |
| C: Pijltje (ga naar) | Selecteer of wijzig onderdeel |
| D: Aan/uit           | Start/stopt de werking        |
| E: Terug             | Terug naar vorige onderdeel   |
| F: Snelmenu          | Openen/sluiten snelmenu       |
| G: Bevestigen        | Bevestigen                    |

## Bediening: Weergave

| Naam                         | Functie                                                                                                               |                                                                                                                    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1: Functie van icoon         | Weergave ingestelde functie/status                                                                                    |                                                                                                                    |
|                              |  Vakantie-stand                      |  Vraagbesturing                   |
|                              |  Week-timer                          |  Ruimteverwarming                 |
|                              |  Stille stand                        |  Tankverwarming                   |
|                              |  Afstandsbediening ruimtethermostaat |  Zonnepanelen                     |
|                              |  Krachtige stand                     |  Boiler                           |
| 2: Modus                     | Weergave ingestelde stand/ actuele status                                                                             |                                                                                                                    |
|                              |  Verwarmen                           |  Koelen                           |
|                              |  Automatisch                         |  Warmwatervoorziening             |
|                              |  Werking van warmtepomp              |  Automatisch verwarmen          |
|                              |                                                                                                                       |  Automatisch koelen             |
| 3: Instelling temp.          |  Instellen ruimttemp.              |  Compensatiecurve               |
|                              |                                                                                                                       |  Instellen directe watertemp. |
|                              |                                                                                                                       |  Instellen zwembadtemp.       |
| 4: Weergave verwarmingstemp. | Weergave huidige verwarmingstemperatuur (als er een lijn omheen staat is het de ingestelde temperatuur)               |                                                                                                                    |
| 5: Weergave tanktemp.        | Weergave huidige tanktemperatuur (als er een lijn omheen staat is het de ingestelde temperatuur)                      |                                                                                                                    |
| 6: Buitentemp.               | Weergave buitentemp.                                                                                                  |                                                                                                                    |



## Bediening: Snelmenu




| Snelmenu                                                                                                                                                                  |                       |  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------------|
|                                                                                                                                                                           | Forceren warmtapwater |  | Extra vermogen     |
|                                                                                                                                                                           | Geluidsreductie       |  | Geforceerd verw.   |
|                                                                                                                                                                           | Week-timer            |  | Forceren ontdooien |
|                                                                                                                                                                           | Reset foutmelding     |  | Vergrendel R/C     |
| Selecteer elke instelling en bevestig deze in overeenstemming met de instructies die onderin het scherm worden weergegeven. (De icoontjes verwijzen naar elke keuzeknop.) |                       |  |                    |

→ Select      [↔] AAN/UIT

- ② Gebruik ▲ ▼ ◀ ▶ om het menu te kiezen.
- ③ Druk op [↔] om het geselecteerde menu aan/uit te zetten.

Om naar het hoofdscherm terug te gaan  
druk op [3x3 grid icon] of [↩] .

## Bediening: Snelmenu



### Opmerkingen bij functie-icoontje


Voorbeeld:



• Functie-icoontje aangegeven met "-----" = UIT



• Functie-icoontje aangegeven met "———" = AAN



### Forceren warmtapwater


Selecteer dit icoontje om de warmtapwatertank in of uit te schakelen.

Druk op [Faucet icon], om uw keuze te bevestigen.

- Forceren warmtapwater is uitgeschakeld.
- Forceren warmtapwater is ingeschakeld.

#### ■ Opmerking:

- Forceren warmtapwater is niet beschikbaar als forceren verwarming ingeschakeld is.
- Als forceren warmtapwater uitgeschakeld is, zullen werking en stand teruggaan naar de vorige status in het geheugen.



### Extra vermogen

Selecteer dit icoontje om de werking van het verwarmings-/koelingssysteem krachtiger te maken.

Druk op [Flame icon], om uw keuze te bevestigen.


(De krachtige werking start ongeveer 1 minuut nadat [Flame icon] is ingedrukt.)

- De stand extra vermogen is uitgeschakeld.
- De stand extra vermogen werkt ongeveer 30 minuten.
- De stand extra vermogen werkt ongeveer 60 minuten.
- De stand extra vermogen werkt ongeveer 90 minuten.

#### ■ Opmerking:

- Extra vermogen is niet beschikbaar als de werking UITgeschakeld is.


## Bediening: Snelmenu





Selecteer dit icoontje voor een stille werking.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.

(De stille werking start ongeveer 1 minuut nadat  is ingedrukt.)



## Bediening: Snelmenu



### Geforceerd verw.

Selecteer om de verwarming geforceerd aan te zetten.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.

(De stand forceren verwarming start ongeveer 1 minuut nadat is ingedrukt.)

- Forceren verwarming is uitgeschakeld.
- Forceren verwarming is ingeschakeld.

#### Opmerking:

• Forceren verwarming is niet beschikbaar als het apparaat al in bedrijf is en 'Niet beschikbaar, is al in bedrijf!' wordt dan op het scherm weergegeven.

Schakel unit uit voor installateur instellingen!

[>]Dicht




### Week-timer


Selecteer dit icoontje om de ingestelde week-timer te verwijderen of te wijzigen.

Druk op , om uw keuze te bevestigen.

- Timer staat niet AAN.
  - Timer is ingesteld.
- Na 1 sec. vertraging.



## Bediening: Snelmenu



**Druk op .**

**Voor het resetten van vergeten wachtwoord (ook bij scherm UIT)**  
**Houd ,  en  5 seconden lang ingedrukt.**  
 (Als de stand geactiveerd is, wordt het volgende scherm weergegeven.)

**Selecteer "Reset".**

**Reset wachtwoord**  
 Reset

↓

1. Wachtwoord is gereset naar 0000  
 2. Bediening is niet vergrendeld

(Het scherm gaat na 3 seconden uit.)



**Selecteer om bevroren leidingen te ontdooien.**

**Druk op , om uw keuze te bevestigen.**  
 (Als de stand geactiveerd is, wordt het volgende scherm weergegeven.)

Verzoek geaccepteerd!

 Dicht

**Forceren ontdooien**

---



**Selecteer om de vorige instellingen te herstellen als er een fout is opgetreden.**

**Druk op , om uw keuze te bevestigen.**  
 (Als de stand geactiveerd is, wordt het volgende scherm weergegeven.)

Verzoek geaccepteerd!

 Dicht

• Zorg dat alle units uitstaan voordat u deze stand selecteert, waarmee het hele systeem teruggezet wordt naar de vorige instellingen.

**Reset foutmelding**

---



**Selecteer om de afstandsbediening te vergrendelen.**

**Druk op , om uw keuze te bevestigen.**  
 (Als de stand geactiveerd is, wordt het volgende scherm weergegeven.)

Wilt u de bediening vergrendelen?

Ja Nee

**Selecteer "Yes".**  
 (Het hoofdscherm wordt vergrendeld.)  
 • Als "No" wordt geselecteerd, zal het scherm terugkeren naar het hoofdscherm.

**Ontgrendeling van de afstandsbediening**  
**Druk op een willekeurige knop.**  
 (Als de stand geactiveerd is, wordt het volgende scherm weergegeven.)

 \* \* \*

Geef de 4 cijfers van het wachtwoord in (als het getal juist is, wordt het scherm ontgrendeld).

**Vergrendel R/C**